

Rapport d'expertise

Flexible Mouleuse P600 sortie pompe serum N°5194

Rédacteur: Philippe Carpentier

Société : Flex Kex

Tél: 05 35 53 98 91

Mail: contact@flex-key.com

Compte rendu:

L'analyse visuelle du tuyau ne fait apparaître aucun signe d'usure du flexible.

L'objectif du flexible est d'amortir les ondes de chocs dues aux Nep.

Le flexible est en position statique.

Le matériel en place ALIKLER G2 accepte 10 bar.

Pour augmenter la tenue aux coups de béliers, il est possible de réaliser le prochain flexible en alikler D qui accepte 15 bar de pression. T5AFAFACH0075

Fait à Assat le 29/09/2022

