

Rapport d'expertise

Flexible arrivée 2 CIP cuve 3 N° 5798

Rédacteur: Philippe Carpentier

Société : Flex Kex

Tél: 05 35 53 98 91

Mail: contact@flex-key.com

Compte rendu:

L'analyse visuelle du tuyau fait apparaître une légère raideur du flexible.

C'est un signe d'usure .

Les origines possibles de ce type de modification du caoutchouc sont des températures élevées mais surtout des contraintes chimiques très contraignantes.

Les conditions de lavage sont légèrement supérieures aux conditions préconisées par le constructeur aussi pour augmenter la durée de vie nous proposons de réaliser le prochain flexible en multial upe 63 selon le plan suivant T5AHAAIJ 0130